PÓLIZA DE GARANTÍA

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. garantiza este producto por un periodo de 6 (seis) meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra bajo la siguientes condiciones:

1. Cualquier defecto de fabricación que aparezca dentro del periodo de garantía deberá ser manifestado de inmediato a **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.** para que en su horario de servicio haga los ajustes y reparaciones necesarias.

2. SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto a elección de **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos derivados por fletes y transporte.

3. El tiempo de reparación en ningún caso podrá ser mayor de 30 días a partir de la recepción del producto por parte de **SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.**

4. Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de esta póliza ó la factura de compra. En caso de pérdida de esta garantía el distribuidor podrá reponerla por una nueva con la presentación de la factura.

5. El aparato deberá ser entregado junto con esta póliza en nuestro centro de recepción ubicado en: Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Álamo, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45560. En caso de que alguno de nuestros productos requiera servicio y se encuentre fuera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
A) Cuando el aparato ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando NO ha sido operado de acuerdo con el instructivo.
C) Cuando ha sufrido deterioro por causas atribuíbles al consumidor.
D) Cuando el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas a
SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.

DATOS DE LA CASA COMERCIAL
Nombre:
Dirección:
Fecha de venta:
Modelo:
Sello:

¿QUE HACER?

En caso de:
GARANTÍA
Su equipo está amparado por una garantía global.
1. Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión, durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletera por el remitente.
2. Presente su equipo y el comprobante de pago con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su garantía ó si lo prefiere envie su equipo con flete por cobrar a la siguiente dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México..
3. Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.
4. Una vez recibido su equipo, se le Informará al teléfono ó e-mail proporcionados.
5. En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de confirmación de recibo, la reparación deberá estar realizada.
6. Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

REPARACIÓN
Aun cuando su equipo esté fuera de periodo de garantía, cuenta con servicio técnico de por vida.
1. Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletera por el remitente.
2. Presente su equipo y el comprobante de compra con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su reparación ó si lo prefiere envie su equipo con flete pagado a la siguiente dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.
IMPORTANTE: Los paquetes que no tengan el flete pagado, no se recibirán.
3. Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.
4. Una vez recibido su equipo, se le Informará al teléfono ó e-mail proporcionados.
5. Una vez diagnosticada la falla se le informará el presupuesto de las refacciones necesarias. Su autorización es indispensable para proceder con la reparación.
6. En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de aprobación de presupuesto, la reparación deberá estar realizada.
7. Se facturará el costo de la reparación incluyendo el flete de reenvío y se requerirá el comprobante de pago. La factura reflejará los datos proporcionados.
8. Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

Accese a nuestra pagina www.qmcaudio.com donde podrá imprimir estos datos en línea para garantia y reparaciones.

Datos indispensables para Garantía o Reparación:

- Nombre
- Dirección
- Colonia
- C.P.
- Ciudad
- Estado
- Teléfono
- Fax
- e-mail
- Datos de Facturación
- Modelo
- Falla aparente: Describalo de una manera completa
- Copia de comprobante de compra

HECHO EN MÉXICO POR: Sensey Electronics S.A. de C.V., R.F.C. SEL970417QUA.
Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.

QMC® 780

SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE BAJAS FRECUENCIAS

MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente este manual antes de operar su equipo.

NO SE ABRA
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

PRECAUCIÓN: El modo de usar su equipo y la supervisión sobre el mismo es responsabilidad del propietario del equipo y de los operadores que lo hacen funcionar.

PRECAUCIÓN: para disminuir el riesgo de choque eléctrico, no quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, no exponga este aparato a la lluvia o a la húmedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Para cualquier sugerencia, consulta o comentario llame al (33) 3837 5470 en Tlaquepaque , Jalisco.

INTRODUCCIÓN

Éste subwoofer está diseñado para acompañar a cualquiera de los bafles plastificados ACTIVOS y PASIVOS de QMC, complementando de manera armoniosa la respuesta sonora en conjunto. Esto para trabajar en aplicaciones como: bares conferencias, eventos en vivo, DJ.
Además, acompañamos con un segundo amplificador de 200W para las frecuencias Medias y Agudas (MID-HIGH) para un Bafle de tipo Pasivo que será colocado en el pedestal para el que está preparado el subwoofer.

ESPECIFICACIONES

- Sistema de refuerzo sonoro de bajas frecuencias con 700 + 200 W program
- Bocina de 18" con bobina de 3"
- Respuesta en frecuencia para el subwoofer: 35Hz - 140Hz
- Entradas XLR y RCA
- Salida Full Range XLR
- Salida de señal Mix Out XLR 30Hz-20KHz
- Reproductor Bluetooth / MP3 PLAYER
- Control de volumen independiente para subwoofer y satélite
- DSP, con 4 Presets.

DESEMPACADO

Como parte de nuestro control de calidad, cada equipo es inspeccionado cuidadosamente antes de dejar la fábrica. Al momento de desempacarlo, revíselo muy bien para detectar posibles golpes o daños provocados durante el transporte. Conserve sus empaques originales ya que serán necesarios en caso de requerir servicio o cualquier reclamación posterior.

ALIMENTACIÓN

Su bafle está provisto de un cable toma corriente de tres hilos polarizado el cual deberá conectarse a una toma de tipo doméstica de 127V c.a.

SOPORTE TÉCNICO

-Servicio técnico directo de planta
-Refacciones originales
-Asistencia telefónica
Llámenos al (33) 3837 5470 Tlaquepaque Jalisco.
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

AMPLIFICACIÓN



1. ENTRADA DE SEÑAL

Entrada balanceada XLR y RCA estereofónica. Los canales izquierdo y derecho (L,R) se suman en el *stage* de entrada para evitar perder el componente de cualquiera de los canales.

2. MIX OUT

Salida balanceada XLR. Esta señal es la mezcla de las señales de entrada CH1, CH2, CH3, lista para ser enviada una copia exacta de la señal escuchada en nuestro sistema QMC780+Satélite (L) para enviarse a otro sistema y pueda reproducir la misma señal por ejemplo otro QMC780+Satélite (R).

3. MIC/Line

La sensibilidad necesaria para un micrófono (50mV) es muy diferente a la necesaria para una entrada de línea (775mV). El micrófono de tipo dinámico necesita una mayor preamplificación comparada a la señal de un reproductor o mezcladora, llamada linea.

Tenga mucho cuidado en seleccionar correctamente la posición de este interruptor, ya que incide directamente con el nivel de preamplificación y pudiera distorsionar rapidamente si no es correcta o escucharse bajo el volumen.

4.CONTROL DE VOLUMEN CANAL ENTRADA

Suba o baje el volumen de la señal del canal.

5. DSP PRESETS

Elija uno de los 4 presets, DJ, Gala, Live, Loud, presione el botón para cambiar entre los presets, uno de los indicadores led quedará encendido, confirmando la memoria seleccionada.

6. LED SIGNAL

Este led indica la cantidad de señal de entrada mientras mas ilumine existe mayor señal.

7. LED LIMIT

fle pasivo de Medios-Agudos cuya impedancia deberá de ser de 8 Ohms.

8. CONTROL SUB

Este es un control de volumen para el subwoofer. Maneje la cantidad de volumen deseado en bajas frecuencias.

9. CONTROL SATELITE

Este es un control de volumen para el satélite, maneje la cantidad de volumen deseada en el satélite (frecuencias medias - altas) con el fin de obtener un balance en el sonido entre las bajas (Sub) y altas frecuencias (satélite).

10. SALIDA DE POTENCIA SATELITE POWER OUTPUT

Salida de potencia en full range en un conector SPEAKON® de 2 hilos para alimentar un bafle pasivo de Medios-Agudos cuya impedancia deberá de ser de 8 Ohms.

11. PANTALLA LCD

Permite ver las funciones que están en uso: modo MP3 player, ó BT.

12.MODE (MODO) BlueTooth/ MP3

Seleccione entre el modo reproductor de MP3 (UBS), Tecnología BlueTooth (BT) para transferir música de forma inalámbrica. Asegúrese de que la función BT esté activada en el dispositivo donde tiene guardados sus archivos de música. Realice la búsqueda de dispositivos BT hasta que detecte a su bafle y acepte la conexión. Consulte el manual del teléfono o del dispositivo musical para obtener instrucciones detalladas sobre cómo activar BT. Si usted hubiera estado en modo MP3 reproduciendo su música y cambia a modo BT, al regresar al reproductor MP3 reiniciará justo en el punto en que se quedó.

13. RETROCESO

En el modo MP3 player, una pulsación momentanea retroce a la anterior canción.

14. AVANCE

En el modo MP3 player, una pulsación momentanea avanza a la siguiente canción.

15. PLAY / PAUSA / FOLDER

En el modo MP3 player, activa la pausa de una reproducción en curso o inicia la reproducción.

16.USB

Conector de entrada para dispositivos de memoria USB para el reproductor interno de archivos MP3. Para comandar el reproductor utilice los controles del panel frontal.

17. FUSIBLE

Fusible que protege el modulo amplificador contra posibles sobrecargas. En caso necesario, remplácelo con uno idéntico.

18. CONECTOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL POWER INPUT

Conecte este cable a una salida estándar de pared de 127 V c.a. 60 Hz, solo si la capacidad de corriente en la toma corresponde con la que su amplificador requiere a fin de garantizar un correcto desempeño del mismo.

19. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POWER SWITCH
Prende y apaga el equipo. Se recomienda que el volumen general este al mínimo antes de encenderse.

20. SELECTOR DE VOLTAJE DE ENTRADA

Permite ajustar el voltaje de alimentación de su equipo con la toma de voltaje disponible en su localidad. Antes de conectar el cable de alimentación asegúrese que el selector de voltaje esté en la posición correcta. La unidad sale de fábrica en la posición de 115V c.a. pero usted puede facilmente cambiar a 230V c.a. simplemente retirando la mica protectora del selector y deslizando este al voltaje deseado.



Complementa tu equipo para un mejor desempeño

Nota: Bafle QMC (satélite) y stand NO INCLUIDOS.

Subwoofer QMC 780